



50CA01

Professional culinary torch rotating angles
Cannello Professionale per Pasticceria

Professional culinary torch for pastry, gastronomy and cooking.

Ideal for caramelizing sugar and meringues, for gratinating, melting and heating.
Easy to use - Adjustable flame. Continuous flame button. Easily refillable. Gas not included.


Use Instructions

1. To use the torch, pull down the safety lock **C** and turn on by pressing the button **A**.
2. The nozzle can rotate 90 degrees **B**.
3. When not in use, push the "LOCK" **C** safety up and lower the nozzle **D**.
4. To keep the flame burning continuously, press and hold the ignition button **A** and push the safety lock upwards **C**.
5. To extinguish the flame, lower the safety lock "LOCK" **C**.
6. To adjust the flame height, turn the gas regulator lever to (+) or (-) **D**.
7. To fill the gas, keep the air hole upward **E**.



This product, when used for soldering and similar applications, produces chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Department of Transportation Hazardous Materials Regulations forbid the carriage of butane or other flammable gas products on passenger aircraft. Do not pack this item or any other flammable gas item in any checked or carry-on baggage.

Keep out of reach of children.
Keep away from faces and flammable objects when using it.
DO NOT continuously burn over 5 minutes.
DO NOT touch the nozzle and metal pipe while using.
Use suitable butane gas, otherwise it may damage or shorten its service life.



Contains flammable gas under pressure. Never store at temperature above 40°C/104°F or expose to prolonged sunlight. Do not use near sparks or open flame. Do not puncture or incinerate. Do not use the torch which shows any damage. It can be dangerous to try to disassemble the torch. Follow refilling procedure to avoid serious accident. Please note that butane flame may be barely visible in certain lighting condition. Ensure flame is extinguished after each use. Allow the torch to cool down before storing.

Cannello professionale per pasticceria, gastronomia e cucina.

Ideale per caramellare zucchero e meringhe, per gratinare, scaldare e sciogliere.

Facile da usare - Fiamma regolabile - Pulsante fiamma continua - Facilmente ricaricabile - Gas non incluso.

Istruzioni d'uso

1. Per utilizzare il cannello abbassare il blocco di sicurezza **C** e accendere premendo il pulsante **A**.
2. L'ugello può ruotare di 90 gradi **B**.
3. In caso di inutilizzo, spingere verso l'alto il fermo di sicurezza "LOCK" **C** e abbassare l'ugello **D**.
4. Per mantenere la fiamma accesa in continuo tenere premuto il pulsante di accensione **A** e spingere verso l'alto il blocco di sicurezza **C**.
5. Per spegnere la fiamma, abbassare il blocco di sicurezza "LOCK" **C**.
6. Per regolare l'altezza della fiamma, ruotare la leva del regolatore del gas su (+) o (-) **D**.
7. Per riempire il gas, tenere il foro dell'aria verso l'alto **E**.



Questo prodotto, se usato per saldare e per applicazioni simili, produce sostanze chimiche note allo Stato della California per causare cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Le norme del Dipartimento dei Trasporti sui materiali pericolosi vietano il trasporto di butano o di altri prodotti gassosi infiammabili sugli aerei passeggeri. Non inserire questo prodotto o altri prodotti a gas infiammabili nel bagaglio.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tenere lontano dai volti e dagli oggetti infiammabili quando lo si utilizza.

NON tenere acceso continuamente per 5 minuti.

NON toccare l'ugello e il tubo di metallo durante l'uso.

Utilizzare gas butano adatto, altrimenti si potrebbe danneggiare o ridurre la durata.



Contiene gas infiammabile sotto pressione. Non conservare mai a temperature superiori a 40°C/104°F né esporre alla luce solare prolungata. Non utilizzare vicino a scintille o fiamme libere. Non forare o incenerire. Non utilizzare il cannello che presenti danni. Può essere pericoloso tentare di smontare il cannello. Seguire la procedura di riempimento per evitare incidenti gravi. Si prega di notare che la fiamma del butano potrebbe essere appena visibile in determinate condizioni di illuminazione. Assicurarsi che la fiamma sia spenta dopo ogni utilizzo. Lasciare raffreddare il cannello prima di riporla.



**WARNING-KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
EXTREMELY FLAMMABLE GAS UNDER PRESSURE**



Martellato

Prodotto importato da / Goods imported by
Martellato srl - via Rovigo, 1/B - 35010 - Vigonza (PD) Italy
tel. +39 0497800155 - martellato@martellato.com - www.martellato.com