



DECOCP02

Air Brush and Mini Compressor
Aerografo e Mini Compressore - Aérographe et mini-compresseur
Aerógrafo y Mini Compresor - Airbrush und Mini-Kompressor



mod. DECOCP02

INDICE

1.0	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
2.0	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
3.0	CARATTERISTICHE TECNICHE
4.0	STRUTTURA E PRINCIPI OPERATIVI
5.0	CONFORMITÀ E MARCATURA PRODOTTO
6.0	CAMPI E LIMITI D'IMPIEGO
7.0	MODO D'IMPIEGO
8.0	PULIZIA
9.0	IMBALLO, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
10.0	DISMISSIONE / SMALTIMENTO

1.0 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il kit mini-compressore e penna aerografa è ideale per la produzione di piccole decorazioni. L'assenza di olio di lubrificazione rende il prodotto idoneo all'utilizzo in campo alimentare.

Mod.	Potenza
DECOCP02	12V

Installazione

1. Dopo aver tolto il compressore dalla confezione, controllare attentamente eventuali danni dovuti alla spedizione
2. Installare il compressore su una superficie piana in una stanza asciutta e di dimensioni adeguate con una buona ventilazione, in cui la temperatura non aumenti di oltre 35 gradi centigradi (94 gradi Farenheits)
3. Assicurarsi che la linea elettrica sia idonea all'apparecchio (fare riferimento all'etichetta dei dati), che sia protetta e dotata di linea di terra.
4. Disporre del materiale di imballaggio in conformità con le normative del paese o dello stato in cui è installato il compressore.

2.0 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare il DECOCP02 l'utente deve leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le parti messe in evidenza con simboli:

	Informazioni da leggere
---	-------------------------

	Attenzione
---	------------

L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Martellato non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

	L'apparecchiatura presenta principalmente rischio di tipo elettrico, dovuto all'utilizzo della corrente elettrica a 110-240V/ 50-60Hz.
---	--

1. Non trattare altri fluidi rispetto all'aria.
2. Non utilizzare il compressore in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere.
3. Assicurarsi sempre che l'unità sia scollegata dalla linea elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di revisione, manutenzione o pulizia
4. Non esporre questa unità a pioggia o umidità.
5. Non permettere a bambini e altre persone non addestrate di usare o giocare con il compressore.
6. Non lasciare il compressore incustodito mentre è in funzione.

L'utente deve scegliere la corretta uscita d'aria e pressione adatti al lavoro che si deve svolgere.
Prima di collegare il compressore, controllare che il voltaggio sia idoneo alle caratteristiche elettriche del motore.
Seguire le indicazioni di sicurezza locali sull'energia elettrica. Collegare a prese con collegamento di terra.
Non lasciare l'apparecchiatura esposta a polvere, acidi, vapori, gas infiammabili o esplosivi, o agenti atmosferici (pioggia, sole, nebbia, neve).
Il compressore deve essere usato in ambienti idonei (ben ventilati con una temperatura tra i +5°C e i +35°C)
Non usare l'apparecchiatura a piedi nudi o con mani o piedi bagnati.
Non permettere l'uso dell'apparecchiatura ai bambini per evitare scosse elettriche.
Non aprire o manomettere nessuna parte del compressore. Contattare un centro di assistenza autorizzato.

Precauzioni per il rischio elettrico

	Verificare quotidianamente che: - il cavo di collegamento elettrico sia in buono stato e non presenti danneggiamenti dell'isolante - l'involucro esterno isolante non presenti danni di origine meccanica o termica
---	---


Per interventi di riparazione o sostituzione di parti contattare
il servizio di assistenza di Martellato srl

3.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

	DECOCP02
Tipologia	Mini compressore
Dimensioni [cm]	11 x 10 x 6
Tensione nominale [V _{AC}]	Input AC100~240V 50/60Hz 0,6A Output DC12V 2A
Volume aria [l/min]	10
Connettore	1/8 BSP (compatibile 1/4 NPT)
Gamma regolazione pressione	0-1,7 BAR
Peso [kg]	0,5
Cavo elettric	Europlug AC transformer
Potenza	12V
Rumorosità [dB]	55~60

4.0 STRUTTURA E PRINCIPI OPERATIVI

- 1 LUCE LED
- 2 ON/OFF
- 3 SUPPORTO
- 4 USCITA ARIA
- 5 VALVOLA DI REGOLAZIONE



5.0 CONFORMITÀ E MARCATURA PRODOTTO



La targa sopradescritta deve essere mantenuta integra per la sicurezza del prodotto. Nel caso in cui sia deteriorata o illeggibile per il reintegro rivolgersi a Martellato. Si allega al presente manuale copia della Dichiarazione di Conformità CE

6.0 CAMPO E LIMITI D' IMPIEGO

l'apparecchiatura è immessa sul mercato esclusivamente per la nebulizzazione del colorante alimentare.

Alimentazione elettrica	220-240 V/50Hz, 110-120V/60Hz, 220V/60Hz
Temperatura ambiente in esercizio	da 5 a 35°C
Temperatura ambiente fuori servizio	da -5°C a 40 °C
Caratteristiche personale addetto	generico
Livello rumore	max 60 dB

7.0 MODO D'IMPIEGO

Unire il compressore alla penna aerografa attraverso il tubo in dotazione;
Inserire nell'apposita sede il supporto per aerografo;
Collegare l'alimentatore al corpo del compressore e l'adattatore ad una fonte elettrica;
Premere il tasto ON/OFF per accendere/spegnere il compressore;
Regolare la pressione di utilizzo attraverso la valvola Min 0 / Max 1,7 BAR

Il compressore dev'essere stoccato in luogo asciutto e pulito;
Temperatura di stoccaggio compresa tra 0-40° C.
Tenere lontano da fonti di calore;
Tenere lontano dalla portata dei bambini;
Non lasciare in funzione per più di 30 minuti senza il tubo e l'aerografo;
Posizionare la penna aerografa nell'apposita sede quando non è in uso.

8.0 PULIZIA



Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura, eseguire nell'ordine:

1. Spegnerne l'apparecchiatura tramite l'interruttore principale,
 2. Staccare la spina per l'alimentazione elettrica della presa.
- Assicurarsi che non ci siano parti ancora calde, altrimenti lasciare raffreddare.

Pulire l'aerografo dopo ogni utilizzo.

9.0 IMBALLO, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO

l'apparecchiatura viene fornita con un imballo costituito da:

- scatola di cartone
- libretto istruzioni per l'uso

Condizioni di immagazzinamento

Nel suo imballo completo, DECOCP02 può essere immagazzinato in:

- luogo asciutto
- temperature comprese fra -5° e 40 °C.

10.0 DISMISSIONE / SMALTIMENTO

DECOCP02 rientra fra i prodotti della direttiva europea 2012/19/UE, e pertanto contrassegnato con il simbolo:



Deve essere smaltito secondo le specifiche disposizioni in merito alle classi <grandi elettrodomestici> e <piccoli elettrodomestici>.

Assumere pertanto tutte le informazioni del caso presso le autorità competenti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Prodotto importato da Martellato Srl - Via Rovigo, 1/B
35010 Vigonza PD - Italy

Dichiara che il prodotto:

DECOCP02

Airbrush e mini Compressore– 1.7 BAR

è conforme alle seguenti direttive europee:

Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE
e norme armonizzate:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Si dichiara inoltre che le apparecchiature sono conformi
alla direttiva europea RoHS 2011/65/UE

Vigonza, 08/05/2021



LIBRETTO: Carta
BOOKLET: Paper

SAVE THE ORIGINAL PACKAGING IN THE EVENT OF TRANSPORT.
CONSERVARE L'IMBALLO ORIGINALE PER UTILIZZARLO NEL CASO DI TRASPORTO.
CONSERVER L'EMBALLAGE D'ORIGINE POUR L'UTILISER EN CAS DE TRANSPORT.
CONSERVE EL EMBALAJE ORIGINAL PARA UTILIZARLO EN CASO DE TRANSPORTE.
BEWAHREN SIE DIE ORIGINALVERPACKUNG FÜR DEN FALL EINES TRANSPORTS AUF.

Requirements and precautions to read and comply before usage.
Store with care and keep the manual available.

Prescrizioni e precauzioni da leggere e rispettare prima dell'uso.
Conservare con cura e tenere a disposizione il presente manuale.

Consignes et précautions à lire et à respecter avant l'utilisation.
Conserver soigneusement ce manuel et le garder à portée de main.

Prescripciones y precauciones que deben leerse y observarse antes del uso.
Conserve con cuidado y tenga a disposición el presente manual.

Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen müssen vor der Verwendung gelesen und beachtet werden.
Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf und halten Sie es stets bereit.

Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune.
Recycling: Check the directions of your municipality.



Prodotto importato da / Goods imported by:
Martellato srl - via Rovigo, 1/B - 35010 - Vigonza (PD) Italy
tel. +39 0497800155 - martellato@martellato.com - www.martellato.com